

Regel #2: Die Sicherheit

Der Umgang mit einem Grill erfordert stets hohe Aufmerksamkeit

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie sich die dem Grillgerät beiliegende Bedienungsanleitung ausführlich und aufmerksam durch.
2. Stellen Sie den Grill stets auf einen festen, ebenen, hitzeunempfindlichen und nicht brennbaren Untergrund.
3. Platzieren Sie bitte Ihren Grill niemals in oder an Durchgängen oder anderen engen Stellen.
4. Bitte halten Sie Kleinkinder und Haustiere unbedingt von Ihrem Grill fern.
5. Zum Schutz Ihrer Arme und Hände beim Umgang mit dem heißen Grill sollten Sie immer hitzebeständige Grillhandschuhe und hochwertiges, langes Grillbesteck benutzen.
6. Vorsicht bei der Verwendung von Öl am Grill – der Grillrost sollte nur wenn es unbedingt erforderlich ist mit einem in Öl getränkten Küchentuch eingerieben werden. Wahlweise können Sie den Grillrost mit dem speziell dafür geeigneten „Anti-Stick-Oil“ von Weber einsprühen. Zuvor mariniertes oder in Öl eingelegtes Grillgut sollte unbedingt mit einem Küchentuch abgetupft werden,

um ein Herabtropfen des Öls oder der Marinade und somit Flammenschlag zu vermeiden.

7. Achten Sie beim Grillen auf Ihre Kleidung – leicht entflammbare Stoffe sind nicht für die Arbeit am Grill geeignet! Grundsätzlich sollten Sie eine Grillschürze tragen, denn sie schützt Ihre Kleidung vor Hitze und eventuellen Fettspritzern.
8. Grillen Sie nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen.
9. Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen von Flammen.
10. Grillen Sie niemals in geschlossenen Räumen (auch nicht in der Garage) – alle Weber Grills sind ausschließlich für den Outdoorbereich zu verwenden.



Sicherheitshinweise für das Grillen mit Holzkohle

1. Flüssiganzündmittel sind ein Sicherheitsrisiko – am Besten ganz meiden. Verwenden Sie stattdessen Anzündwürfel.
2. Den Anzündkamin auf dem Grillrost verwenden, nicht auf dem Boden.
3. Glut nach dem Grillen ersticken; durch Schließen der Zuluftöffnungen (One-Touch System) und des Deckellüfters.
4. Kohle nach dem Grillen über Nacht auskühlen lassen und erst nach mindestens 12 Stunden entsorgen.

Sicherheitshinweise für das Grillen mit Gas

1. Immer bei geöffnetem Deckel zünden.
2. Die Fettauffangschalen regelmäßig kontrollieren und reinigen.
3. Gas immer zuerst am Grill ausschalten, dann die Flasche zudrehen.
4. Die Gasflasche niemals in geschlossenen Räumen lagern.
5. Der Gasschlauch sollte regelmäßig (besonders nach längeren Pausen) auf undichte Stellen hin überprüft werden.

Sicherheitshinweise für den Elektrogrill

1. Nur an einzeln gesicherte Steckdosen anschließen – keine Mehrfachstecker verwenden.
2. Anschlüsse vor Feuchtigkeit schützen.
3. Nicht in geschlossenen Räumen benutzen – auch die Weber Elektrogrills sind ausschließlich für den Outdoorbereich geeignet.

